


## Installatie van de DataSuite Software:

1. DataSuite software wordt gebruikt om de PicoLite te configureren, data te downloaden en om opgeslagen data te analyseren. Download de **gratis** DataSuite software van de [www.fourtec.com](http://www.fourtec.com) website (DataSuite software, Download Now!)
2. Na het downloaden van de DataSuite software moet de set-up file uitgevoerd worden. Volg hierna de instructies totdat de installatie voltooid is.
3. Dubbelklik op de DataSuite shortcut  die nu op uw desktop staat om de DataSuite software te starten.

## Het aansluiten van de PicoLite op de PC:

1. Sluit na de installatie van de software pas de PicoLite aan op de USB poort van de PC, hierna volgt een korte installatie van een driver. Als dit eenmaal voltooid is verschijnt er in het hoofdscherm van de DataSuite software een icoon van de PicoLite. 
2. Mocht het icoon niet verschijnen kijk dan nogmaals voor de zekerheid of de PicoLite goed is aangesloten op de USB poort en klik in de software op **Devices -> Detect Device**.

## Configuratie van de PicoLite vanuit de DataSuite software:

1. Klik met de rechtermuisknop op het PicoLite icoon in het hoofdscherm van de DataSuite software en selecteer dan **Setup** van het menu.
2. In de tab **Properties** kunt u parameters configureren zoals log interval, temperatuur schaal, benaming van logger, enz.
3. In de tab **Sensor** kunnen alarmen ingesteld worden d.m.v. het vakje voor **Alarm** aan te vinken en vervolgens kunnen hoog en laag alarmen ingesteld worden.
4. In de **Boomerang Report** tab kunnen instellingen ingegeven worden om automatisch een PDF data report via email te laten verzenden wanneer de PicoLite aangesloten wordt op een PC met de DataSuite software erop.
5. Eenmaal alle gewenste instellingen ingegeven, kan vanuit elke tab op **Setup** of **Setup and Run** geklikt worden. **Setup** zal de instellingen naar de PicoLite sturen zodat deze naderhand gestart kan worden. **Setup and Run** zal de instellingen naar de PicoLite sturen en gelijk de datalogger starten met loggen.
6. Om de PicoLite te stoppen druk met de rechtermuisknop op de PicoLite icoon in het hoofdscherm van de DataSuite software en selecteer **Stop** van het menu.

## Het downloaden en bekijken van gelogde data:

1. Sluit de PicoLite aan op de USB poort van de PC. De logger wordt gelijk gedetecteerd en de data wordt automatisch gedownload. 
2. Om de logger handmatig te downloaden, klik met de rechtermuisknop op het PicoLite icoon en selecteer **Download Data**.
3. Dubbelklik op de PicoLite icoon hiermee opent automatisch de grafiek window waarmee de grafiek en alsook de **Table** of **Statistics** bekeken kan worden.
4. Gearchiveerde data kan bekeken worden door links bovenin het hoofdscherm op **File -> Open** en gewenste file te klikken en **OK**.